


# SCHEMAS DE RACCORDEMENT SUR REGULATIONS CICH

## BRANCHEMENT SUR CHAUDIERE AVEC REGULATION INTEGREE



### COMMANDE TELEPHONIQUE SUR VERSIONS V8805 ET V8806

Cette fonction provoque une derogation de confort ☀ (temperature confort + ECS) par rapport au regime choisi au prealable ⏻ ⏹ ☾ 🔌


En cas de second module d'ambiance, utiliser le contact (utilisation 2) du MT31

### COMMANDE TELEPHONIQUE SUR VERSIONS V8807 ET SUPERIEURES

Cette fonction provoque une derogation de veille ⏻ (temperature d'absence et/ou fonction hors gel) par rapport au regime choisi au prealable ⏻ ☀ ☾ 🔌

En cas de second module d'ambiance utiliser le contact (utilisation 2) du MT31

## BRANCHEMENT SUR CHAUDIERE AVEC REGULATION ECOCONTROL 1-2-3-4



### COMMANDE TELEPHONIQUE:

Cette fonction provoque une derogation sur la fonction AUTO par rapport a la fonction veille ⏻ choisie au prealable.

Nota : la fonction veille maintient une temperature ambiante hors gel de 10°C, lorsque la temperature exterieure chute au dessous de 3°C.